




Wandtafel MagBoard Basic Plus

Das MagBoard mit dem FlipChart-Plus. Dank der Papierhalterung besteht die Möglichkeit über der trocken abwischbaren Tafelfläche einen FlipChart-Block aufzuhängen.



Schraubhaken eindrehen.



1. Höhe festlegen, in der die Tafel montiert werden soll.
2. Markieren der beiden Bohrungen für die obere Aufhängung (Fadenkreuze) in gewünschter Höhe unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage. Abstand der Bohrungen = $B - 100$ mm. (Auf Wasser- und Stromleitungen achten!)
3. Löcher entsprechend der Markierungen mit 8 mm-Bohrer bohren und Dübel setzen (Dübel mit Bund).
4. Schraubhaken eindrehen.
5. Lasche in das Rahmenunterteil auf der Rückseite der Tafel einhängen (s. Abb.).
6. Tafel so an den Schraubhaken aufhängen, dass die Lasche auf der Wand anliegt.
7. Bohrung für die Lasche mit Bleistift anzeichnen und Lasche danach verschieben.
8. Loch für Lasche gemäß Markierung bohren und Dübel setzen.
9. Lasche über Dübel schieben und Wandtafelunterteil anschrauben.
10. Die Stiftablage an das untere Profil wie gezeichnet anclipsen.

1. Determine the height at which the board should be mounted.
2. Mark the two holes for the top suspension (crosses) at the required height, using the spirit level. Hole spacing = $B - 100$ mm (avoid water pipes and power supply lines!)
3. Drill holes as marked and insert plugs (plug with collar) (6 mm drill)
4. Screw in hooks.
5. Hook the hanger into the frame at the back of the board (see figure).
6. Hook the table onto the hooks with the hangers flush against the wall.
7. Mark the holes for the hangers with a pencil and move hangers away.
8. Drill holes for hangers as marked and insert plugs.
9. Slide hangers over plugs and screw on bottom part of board.
10. Clip the marker tray on the lower edge as illustrated.

Bitte beachten / *Please note*

Bitte halten Sie diese Information für alle Nutzer bereit!

Please provide this information for all users!

**Um Kratzer zu vermeiden, bitte die Magnete anheben und versetzen – nicht auf der Tafel verschieben.
Bitte verwenden Sie keine harten Gegenstände und üben Sie nicht zuviel Druck aus!**

Please lift and reattach magnets to avoid scratches – do not slide on board.

Please do not use hard objects or apply too much pressure!